



FLIR SCOUT TK

Kurzanleitung



Aufladen der SCOUT TK: Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an ein Netzteil an. Beim Laden blinkt die LED. Im vollständig geladenen Zustand blinkt die LED grün.




Ein-/Ausschalten: Zum Einschalten die EIN/AUS-Taste drücken. Im eingeschalteten Zustand leuchtet die LED. Im Okular wird zunächst das FLIR-Logo angezeigt, dann das Live-Bild. Halten Sie die EIN/AUS-Taste gedrückt. Die Kamera wird nach einer Sekunde abgeschaltet.



BILDANZEIGE ANPASSEN

Um die Farben für die Bildanzeige auszuwählen, drücken Sie bei aktiver Bildanzeige die Farbpalette-Taste. Wechseln Sie mit den Pfeiltasten durch die verfügbaren Optionen.



SCHÄRFE DER ANZEIGE ANPASSEN

Über die Diopter-Steuerung können Sie die optimale Bildschärfe für das Okular einstellen. Um das Bild im Sucher scharf zu stellen, drehen Sie am Diopterhebel.



BENUTZERMENÜ

Um das Benutzermenü anzuzeigen, drücken Sie bei eingeschalteter Kamera die EIN/AUS-Taste. Funktionen in diesem Menü: Displayeinstellungen, Datum und Uhrzeit, Systeminfo und Fotobrowser.



FOTO-/VIDEOAUFNAHME

Um ein Foto aufzunehmen, drücken Sie die Aufnahmetaste. Das Foto wird in der Kamera gespeichert.

Videoaufnahme: – Um eine Videoaufnahme zu starten, Aufnahmetaste eine Sekunde lang gedrückt halten. Auf dem Bildschirm wird unten das Aufnahmesymbol angezeigt. Zum Stoppen: Aufnahmetaste erneut drücken.



BILDER UND VIDEOS HERUNTERLADEN

Verbinden Sie die eingeschaltete Kamera per USB-Kabel mit einem Computer. Die Kamera wird auf dem Computer mit der Bezeichnung „FLIR“ angezeigt.

Weitere Informationen zur Bedienung Ihrer SCOUT TK finden Sie im Benutzerhandbuch.

www.flir.com/scouttk

QRC 4204191 Rev 2